Produits Neptune

6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1H3
TEL. 450 773 7058
FAX 450 773 5063

CANADA

GENERAL	888 226 7099
CUSTOMER SERVICE	888 226 7199
AFTER SALES SERVICE	888 226 7599

QUÉBEC

GÉNÉRAL	888 366 7058
SERVICE À LA CLIENTÈLE	888 226 6899
SERVICE APRÈS-VENTE	888 223 1899

U.S.A.

GENERAL	888 226 7899
CUSTOMER SERVICE	888 226 9099
AFTER SALES SERVICE	888 226 9199

www.produitsneptune.com

11 / 2011

Produits Neptune

INSTALLATION

Jet de corps / Body jet

FEN990250
JET990050

DIN EN ISO 9001 : 2000
Zertifikat: 01 100 029416

REV: 0000

PIÈCES / PARTS

Jets de corps / Body jets

JET990050



FEN990250



NOTES

ATTENTION

- Sécuriser le jet de corps sur un tuyau ½”.
- Ajuster avec précaution l’angle du jet pour éviter d’endommager la valve ou que le jet se desserre du tuyau.
- Le jet de corps est équipé de 2 fonctions : effet bruine et pluie.
- Sélectionner avec soin les fonctions pour éviter d’endommager les pièces internes du jet.
- Référez-vous aux flèches pour les méthodes d’installation et d’opération.

- Fasten body jet to a 1/ 2" threaded pipe.
- Use care when adjusting the angle of the body jet to avoid damage to the valve or cause it to become loosened from the pipe.
- The body jet offers two functions, mist or rain effects.
- Use care when selecting the body jet function to avoid damage to the internal parts.
- Refer to arrows for installation and operation methods.

INSTALLATION

Lire complètement et attentivement le manuel d’installation avant de procéder pour éviter les erreurs.
Please read the instructions carefully in order to avoid installation errors.

INSTALLATION



OPERATION

1



Réglage d’angle /
Angle adjustment

2

Sélecteur de fonctions /
Function selector



Effet de pluie /
Rain effect

Effet de bruine /
Mist effect

Vue éclatée / Exploded view



Liste des pièces / Parts list

No.	Pièce / Part	Code	Qté Qty
01	Joint d'étanchéité en O / O-ring	PTRR0016	1
02	Plaque de finition / Decorative plate	PCDB0123	1
03	Housse décorative / Decorative cover	PCCB0220	1
04	Anneau d'ajustement / Setting ring	PCRP0005	1
05	Joint à rotule / Ball-joint fitting	PCMB0085	1
06	Boulon / Bushing	PCMR0001	1
07	Rondelle / Washer	PTWP0063	1
08	Plaque de finition / Decorative plate	PCCB0221	1
09	Rondelle / Washer	PTWP0019	1
10	Corps de jet / Jet body	PCDP0006	1
11	Joint d'étanchéité en O / O-ring	PTRR0037	2
12	Joint d'étanchéité en Y / Y-ring	PTWR2005	1
13	Sélecteur de fonctions / Function selector	PCDP0007	1
14	Joint d'étanchéité en O / O-ring	PTRR0066	1
15	Joint d'étanchéité en O / O-ring	PTRR0007	1
16	Diffuseur d'eau / Water diffuser	CCWP0003	1
17	L'axe de rotation / Rotation axis	PCKP0001	1
18	Joint d'étanchéité en O / O-ring	PTRR0048	1
19	Plaque de façade / Front plate	PCCB0222	1

Vue éclatée / Exploded view



Liste des pièces / Parts list

No.	Pièce / Part	Code	Qté Qty
01	Joint d'étanchéité en O / O-ring	PTRR0016	1
02	Plaque de finition / Decorative plate	PCDB0126	1
03	Housse décorative / Decorative cover	PCCB0220	1
04	Anneau d'ajustement / Setting ring	PCRP0005	1
05	Joint à rotule / Ball-joint fitting	PCMB0085	1
06	Boulon / Bushing	PCMR0001	1
07	Rondelle / Washer	PTWP0063	1
08	Vis à tête étoile / Philip screw	PTST0008	4
09	Plaque de finition / Decorative plate	PCCB0228	1
10	Rondelle / Washer	PTWP0019	1
11	Corps de jet / Jet body	PCDP0006	1
12	Joint d'étanchéité en O / O-ring	PTRR0037	2
13	Joint d'étanchéité en Y / Y-ring	PTWR2005	1
14	Sélecteur de fonctions / Function selector	PCDP0007	1
15	Joint d'étanchéité en O / O-ring	PTRR0066	1
16	Joint d'étanchéité en O / O-ring	PTRR0007	1
17	Diffuseur d'eau / Water diffuser	CCWP0003	1
18	L'axe de rotation / Rotation axis	PCKP0001	1
19	Joint d'étanchéité en O / O-ring	PTRR0048	1
20	Plaque de façade / Front plate	PCCB0229	1